
NEC IC カードリーダーライター CK1105 ドライバ Ver 1.0.0.1

2000/10/28

Copyright (C) NEC Corporation, 2000

このファイルでは、NEC IC カードリーダーライター CK1105 用ドライバのインストール方法について説明しています。

目次

1. 動作環境
2. インストール方法
3. 設定変更
4. アンインストール方法
5. 更新履歴

1. 動作環境

Windows 2000 Professional/Server(日本語版)

NEC IC カードリーダーライター CK1105

2. インストール方法

NEC IC カードリーダーライター CK1105 ドライバは以下の手順にてインストールします。

- (1) Administrator 権限のユーザにてログオンします
- (2) 配布ファイル(NEC IC カードリーダーライター CK1105 インストーラ)をダブルクリックします。
- (3) インストーラの指示に従いインストールします。
- (4) NEC IC カードリーダーライターを接続する COM ポートの番号を確認します。

- (5) インストーラの設定する接続ポートは COM1 ポートです。
COM1 以外のポートに接続する場合には、環境設定ツールを使用し接続ポートを変更して下さい。
設定変更の方法については、本ファイルの [4. 設定変更]を参照して下さい。
- (6) [スタートメニュー]->[設定]->[コントロールパネル]を選択します。
- (7) [管理ツール]を選択し、[コンピュータの管理]を起動します。
- (8) [コンピュータの管理]の「ツリー」から「サービスとアプリケーション」->「サービス」を選択し、以下のサービスの"スタートアップの種類"を変更します。

サービスの名前	スタートアップの種類
Smart Card	"自動"
Smart Card Helper	"手動"

- (9) Windows2000 をシャットダウンします。
- (10) PC の電源を切断している状態で、NEC IC カードリーダーライタを PC に接続します。
- (11) Windows2000 を起動後、[コンピュータの管理]を起動します。
起動方法は、(6) ~ (7)を参照して下さい。
- (12) [コンピュータの管理]の「ツリー」から

[システムツール]
->[システム情報]
->[ソフトウェアの環境]
->[ドライバ]

を選択し、インストールしたドライバが以下の状態となっていることを確認して下さい。

名前	説明	実行状況	状態
neck1105	NEC IC カードリーダーライター CK1105 ドライバ	実行中	OK

(13) NEC IC カードリーダーライターのランプが以下の何れかの状態となっていることを確認して下さい。

名称	状態
STAND BY	点滅
ACTIVE	点灯

(14) 以上でインストールは終了です。

3. 設定変更

NEC IC カードリーダーライター CK1105 を接続する COM ポートを変更する場合は以下の手順で行います。

- (1) Administrator 権限のユーザにてログオンします
- (2) インストールディレクトリの環境設定ツール(NECKCONFIG.EXE)を起動します。
- (3) 環境設定ツールにて NEC IC カードリーダーライター CK1105 を接続する COM ポートを設定します。

NEC IC カードリーダーライター CK1105 ドライバは以下の手順にてアンインストールします。

- (1) Administrator 権限のユーザにてログオンします
- (2) [スタートメニュー]->[設定]->[コントロールパネル]を選択します。
- (3) [コントロールパネル]から[アプリケーションの追加と削除]を起動します。
- (4) "NEC IC カードリーダーライター CK1105" を選択し、[削除]ボタンを押します。
- (5) "コンピュータから NEC IC カードリーダーライター CK1105 を削除しますか?" のダイアログが出力されますので、"はい"を選択します。
- (6) [アプリケーションの追加と削除]から"NEC IC カードリーダーライター CK1105"が削除されたことを確認します。
- (7) Windows2000 を再起動します。
- (8) 以上でアンインストールは終了です。

5. 更新履歴

2000/10/28 Ver 1.0.0.1 正式版